パネルスタンド PA14X 取扱説明書・

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。 当製品を正しくご使用頂く為、必ずこの説明書をお読みになり、 製品のご使用期間中は、いつでもお読みになれるよう保管してください。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、 転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。




組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。





破損の原因となりますので、脚部ロックを 破損の原因となりますので、脚部ロックを 締めこんだ状態での開閉はしないで下さい。 必ず実行

















パネルスタンド PA14X




上下ホルダーをスライドさせることによって、 Point 必要な高さに展示できます。






受けホルダーのL字金具のネジ穴を入れ換える だけで、パネルを展示する角度が調整できます。







TOKISEI.CO.Ltd